

Инструкция по эксплуатации

1

Нажмите клавишу любой группы. Включатся соответствующие светильники.

группы	управление
I	
II	
III	
IV	M


2

Настройте яркость и цветовую температуру выбранной вами группы светильников.

I		Уменьшение яркости светильников до минимальных значений
II		Увеличение яркости
III		Уменьшение яркости
IV	M	Переключение цветовых температур

ПАНЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ СИСТЕМЫ SPACE

SPACE CCT PANEL TUYA



Устройство предназначено для управления светильниками системы Space через Bluetooth. Используйте приложение SMART LIFE для синхронизации панели управления с системой освещения.

- Подключение 220 В
- Протокол связи Bluetooth Mesh

Комплектация

- панель управления

Приобретается отдельно

- монтажная коробка Space CCT Panel TuYa Mounting Box



Произведено в Китае.
Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»
под контролем компании LED TECHNOLOGY
Импортер ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru

Монтаж

1 Вырежьте отверстие размером 72x68 мм

2 Выведите провод питания 220 В.

3 Отсоедините посадочную площадку от основания панели

4 Подключите основание к сети 220 В. Наименование клемм расположено на оборотной стороне.

! Установка и подключение осуществляются при выключенной электрической сети.

5 Установите посадочную площадку на основание панели

6 Установите основание панели в отверстие, закрепив саморезами.

7 Установите панель управления на посадочную площадку, совместив контакты

8 Установка завершена, устройство готово к эксплуатации.

Настройка устройства

1 Скачайте приложение по QR коду

IOS

Android

2 Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверочный код

3 Добавьте имеющиеся светильники в приложение

Далее

4 Нажмите и удерживайте (~ 20 сек.) любую клавишу с цифрой на левой половине панели пока не замигает буква «М» [1]. В приложении нажмите значок добавления устройства [2].

5 Добавьте обнаруженное устройство.

Далее

6 Распределите светильники по группам.

Группы A; B; C; D в приложении соответствуют клавишам I; II; III; IV

I	◇
II	^
III	∨
IV	M