# потолочный светильник серия: SVL


# **АРТИКУЛ: МЕКО 9**

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



Светодиоды Еріstar Подключение к сети 220 В Потребляємая мощность 9 Вт Световой поток 820 Лм Цветовая температура 3000/40

Цветовая температура
Степень защиты
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Регулировка яркости
Нет



### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник Meko 9 предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, крометого:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
  - изделие может подключаться в соответствии с классом защиты II;
  - источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией; изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой
- степень защиты от внешних воздействий IP 40, не мочить и не погружать в воду!
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +40°.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

### Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

He утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

#### МОНТАЖ

### Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке на оборотной стороне странице.





основе;

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


1 Вырежьте отверстие Ø 104 мм. 2 к сет

2 Подключите драйвер тока к сети 220 В и уберите в отверстие на потолке.





3 Прижмите клипсы к светильнику и установите его в отверстие, вращая против часовой стрелки.



Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

