

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ONE 12 ССТ



LED TECHNOLOGY


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: ONE 12 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток	630-840 Лм
Цветовая температура	2700-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	38°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник ONE 12 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке.




Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


- 1** Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в положении «Open».




- 2** Установите светильник в шинопровод до щелчка



- 3** Переведите фиксаторы на адаптере светильника в положение «Lock»



- 4** Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



1 Скачайте приложение по QR коду

Android



IOS



2 Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверочный код

☒ Я согласен с Пользовательское Соглашение / Политика конфиденциальности

3 Добавьте имеющиеся светильники в приложение

Нет устройства, пожалуйста, добавьте устройства

Добавить устройство

Добавляемые устройства: 2


Space Light 1 Space Light 2

Не добавлять Перейти к добавлению

4 Управляйте со смартфона следующими параметрами:

[1] включение / выключение

[2] цветовая температура [3] яркость



5 Объединение светильников в группы.

[1] Зайдите в меню светильника, [2] выберите «создать группу», [3] добавьте светильники и сохраните группу, [4] откройте созданную группу, [5] управляйте параметрами освещения.

[1] Space Light 1

Switch 0%

White

Brightness 100%

Space Light 1

Информация об устройстве

Мгновенные сценарии и автоматизация

Поддерживаемое оборудование третьих сторон

Alexa Google Assistant XIAOMI Tmall Genie

Другое

Общий доступ к устройствам

Создать группу [2]

FAQ и обратная связь

Добавить на главный экран

Обновление устройств... Нет доступных обновлений

Отмена Сохранить

Создать группу

Возможно общее управление устройством...

Устройства для добавления

Space_Light_2

Space_Light_1

Space Light 1/2

Space Light 1 ON 100% 30% 00 s Стандартная функция

Space Light 2 ON 100% 30% 00 s Стандартная функция

Space Light 1/2

Switch 0%

White

Brightness 100%

6 Создание сценариев освещения.

[1] В меню зайдите в раздел «умные сценарии», [2] выберите «создать сценарий», [3] по желанию, выберите условие, при котором создаваемый сценарий должен активироваться, или пропустите его, [4] выберите опцию «коснитесь для запуска», [5] выберите «запустить устройство», [6] выберите светильник или группу светильников, [7] установите параметры освещения, [8] сценарий создан.

Мой дом

Все устройства

Space Light 1/2

Space Light 1 ON 100% 30% 00 s Стандартная функция

Space Light 2 ON 100% 30% 00 s Стандартная функция

Мой дом

Автоматизация

Мгновенный сценарий

Создать сценарий

Автоматизация дома экономит ваши деньги и силы путем автоматического выполнения последовательных задач.

Рекомендовать

Turn on the lights on time

Создать Smart

Задать условие Назначить задание

Коснитесь для запуска

При изменении погодных условий

При изменении местоположения

Таймер

при изменении статуса устройств...

Создать Smart

Задать условие Назначить задание

Запустить устройство

Выберите «Умные сценарии»

Отправить уведомление

Отложить действие

Все устройства

Space Light 1/2 Группа

Space Light 1

Space Light 2

Выберите функцию

ON/OFF

Mode

Brightness

Color Temp

Timer

Do not Disturb

Мой дом

Автоматизация

Мгновенный сценарий

"Space Light 1/2" ON/OFF-ON

При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не мигает.

