


Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: MAT L 20 CCT ZIGBEE

Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1080-1300 Лм
Цветовая температура	3000-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	112°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT



Управление	через приложение «SmartLife» или «Умный Дом» с Алисой по протоколу ZIGBEE
------------	---

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 20 CCT ZIGBEE предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке с оборотной стороны.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.

1


Установите светильник в шинопровод до щелчка



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру



Управление освещением через приложение SmartLife.

1

Скачайте приложение SmartLife по QR коду

IOS



Android



2

Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia


E-mail

Получить код подтверждения

☒ Я согласен с Пользовательским Соглашением Политикой конфиденциальности

3

Подключите конвертер-шлюз к сети. Удерживайте при помощи штифта кнопку сброса 5 сек. Индикатор начнёт быстро мигать красным и зелёным. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».



1

удерживайте кнопку 5 секунд.

2

Добавить устройство

Успешно добавлено устройств: 2

Добавить устройство

Создать сценарий

Добавить избранные карты

Сканировать QR-код

Редактировать

Wireless Smart Multimode G...

Smart IR Remote Control

Добавляется устройств: 0

Конвертер-шлюз приобретается отдельно.

4

Добавьте светильники в шлюз.

Добавить устройство

СВЕТИЛЬНИК 01

СВЕТИЛЬНИК 02

СВЕТИЛЬНИК 03

Редактировать

Добавление устройств завершено. Объединяйте светильники в группы, настраивайте сценарии освещения.

Мой дом ...

Автоматизация

Мгновенный сценарий

Информация об устройстве

Мгновенные сценарии и автоматизация

Поддерживаемое оборудование третьих сторон

Аlexa

Google Assistant

XIAOMI

Третий Сценарий

Данные

Общий доступ к устройствам

Создать группу

FAQ и обратная связь

Добавить на главный экран

Обновление устройс... Нет доступных обновлений

Автоматизация

Мгновенный сценарий

Создать сценарий

Рекомендовать

Turn on the lights on time

Дом


Мои сценарии

Профиль

Подключение Zigbee устройств к умной колонке Алиса, оснащённой Zigbee шлюзом.

1


Откройте приложение «Умный дом»,
в разделе «Устройства умного дома»
нажмите «Поиск Zigbee».



При возникновении проблем
с обнаружением устройства,
произведите сброс до заводских настроек.

2

Светильники отобразятся в приложении
«Умный дом».
Назовите светильники и укажите помещения.



Выберите имя и комнату для
устройства

Имя устройства

14/25

Пожалуйста, используйте только латиницу и цифры. Между
словами и числами ставьте пробелы.

Лампа Лампочка Лостра Настольная лампа


Ночник Светильник Умная лампочка

Дом

Мой дом


3

Управляйте светом с помощью голосовых
команд.



При необходимости сбросить настройки
отключите и включите светильник пять раз подряд
пока он не замигает.

x5



*С появлением последующих обновлений
интерфейс приложения может отличаться
от представленного в инструкции